



CANON DIGITAL CAMERA

EOS • D2000 C

C12-8372

EOS • D6000 C

C12-8373

PARTS CATALOG

This Parts Catalog includes New parts necessary for the EOS D6000, as well as parts changes reported in SMR (Service Manual Reports) through December, 1998.

このパーツカタログは、EOS D6000の発売に伴い追加設定された部品の情報、及び'98/12までに発行されたサービスマニュアルレポートの部品変更情報を盛り込んであります。

01 1998/Apr.


02 1998/Dec.

CANON EOS - D2000 C

CANON EOS - D6000 C

C12-8372

C12-8373



PARTS LIST

REF.NO. C12-8372

REF.NO. C12-8373


NEW	PARTS NO.	CLASS	QTY	DESCRIPTION	
*	CB1-7106-000		6	SCREW	
*	CB1-7112-000	C	1	COVER, LEATHER (VG)	縦グリップレザー
*	CB1-7113-000	C	1	CAP, CONNECTOR	コネクターキャップ
*	CB1-7116-000		1	SCREW	
*	CB1-7470-000		2	SCREW	
*	CG1-3486-000	C	1	CONNECTOR PANEL UNIT	通信コネクターパネル
*	CG1-3488-000	C	1	DOORUNIT	ドアユニット
	XA1-7170-307		4	SCREW	

CANON EOS - D2000 C

CANON EOS - D6000 C

C12-8372

C12-8373



PARTS LIST

Pg2

REF.NO. C12-8372

REF.NO. C12-8373


NEW	PARTS NO.	CLASS	QTY	DESCRIPTION	
*	CB1-7078-000	C	1	COVER, RUBBER (VG)	縦グリップラバー
*	CB1-7086-000	C	1	CASE, BOTTOM	底ケース
*	CB1-7116-000		8	SCREW	
*	CY2-0997-000	D	1	DIGITAL ASS'Y	デジタルユニット
*	CY2-0998-000	D	1	PCB ASS'Y, IMAGER (D2000)	CCDユニット (D2000)
*	CY2-1000-000	C	1	GASKET, LIGHT LEAK (UPPER)	遮光ガスケット (上)
*	CY2-1001-000	D	1	GASKET, LIGHT LEAK (LOWER)	遮光ガスケット (下)
*	CY2-1002-000	D	1	FACEPLATE, PC CARD SLOT	PCスロット化粧板
*	CY2-1003-000	D	1	ISOLATOR, MICROPHONE	マイクロフォン保護ゴム
	XA1-7140-287		4	SCREW	
	XA1-7170-307		12	SCREW	
	XA1-7200-307		4	SCREW	
*	XA4-3200-407		2	SCREW	
*	CY2-1013-000	D	1	STIFFENER PLATE ASS'Y	三脚座プレート
*	CY2-1014-000	D	1	PCB ASS'Y, IMAGER (D6000)	CCDユニット(D6000)

CANON EOS - D2000 C

CANON EOS - D6000 C

C12-8372

C12-8373



PARTS LIST

REF.NO. C12-8372

REF.NO. C12-8373


NEW	PARTS NO.	CLASS	QTY	DESCRIPTION	
	CA1-2474-000	A	1	CAP, P.C. TERMINAL	PCターミナルキャップ
*	CB1-7073-000		1	SCREW	
*	CB1-7081-000	D	1	BRACKET, LEFT	左ブラケット
*	CB1-7088-000	C	1	COVER, LATCH	ラッチカバー
*	CB1-7098-000	C	1	COVER, LEATHER (FRONT PANEL)	前カバーレザー
*	CB1-7117-000	C	1	PLATE, NAME (D-2000)	ネームプレート (D-2000)
*	CB1-7431-000		1	SCREW	
*	CB1-7757-000	C	1	CAP, TERMINAL	リモコンターミナルキャップ
*	CY2-0999-000	C	1	FILTER, ANTI-ALIASING	赤外カットローパスフィルター
	XA4-9170-457		4	SCREW	
	XA4-9170-459		2	SCREW	
*	CB1-7118-000	D	1	PLATE, NAME (D6000)	ネームプレート (D6000)
*	CY2-1015-000	D	1	FILTER, ANTI-ALIASING (D6000)	フィルター (D6000)

CANON EOS - D2000 C

CANON EOS - D6000 C

C12-8372

C12-8373



PARTS LIST

REF.NO. C12-8372


REF.NO. C12-8373

NEW	PARTS NO.	CLASS	QTY	DESCRIPTION	
	CA1-9127-000	D	1	BUTTON, AE LOCK	AEロックボタン
	CA1-9171-000	D	1	BUTTON, AV	AVボタン
	CA1-9402-000		3	SCREW	
	CA1-9405-000		3	SCREW	
	CA1-9406-000		2	SCREW	
	CA1-9412-000		1	SCREW	
	CA1-9413-000		1	SCREW	
	CB1-4209-000	D	1	BUTTON, MODE 1	モード1 ボタン
	CB1-4210-000	D	1	BUTTON, MODE 2	モード2 ボタン
	CB1-4211-000	D	1	BUTTON, MODE 3	モード3 ボタン
	CB1-4254-000	D	1	LEVER, EYEPiece SHUTTER	アイピースシャッターレバー
	CB1-4255-000		1	SCREW	
	CB1-4609-000	D	1	BUTTON, STOP DOWN	深度確認ボタン
*	CB1-7125-000	D	1	DIAL, EYEPiece ADJUSTING	視度調ダイヤル
*	CB1-7126-000	D	1	SHAFT, EYEPiece ADJUSTING	視度調ダイヤル軸
*	CB1-7142-000		2	SCREW	
*	CF1-3461-000	C	1	COVER ASS'Y, EYEPiece	接眼カバー
	CG1-3056-000	C	1	COVER ASS'Y, FRONT	エプロンユニット
	CH2-5066-000	D	1	SWITCH, STOP DOWN	深度確認スイッチ
	CH2-5067-000	D	1	SWITCH, MODE	モードスイッチ
	CH2-5068-000	D	1	SWITCH, METERING MODE	測光モードスイッチ
	CH2-5069-000	D	1	SWITCH, AE LOCK	AEロックスイッチ
*	CY3-1004-000	C	1	COVER ASS'Y, TOP	上カバーユニット
	XA1-7170-357		2	SCREW	

CANON EOS - D2000 C
CANON EOS - D6000 C

C12-8372

C12-8373



PARTS LIST


REF.NO. C12-8372

REF.NO. C12-8373

NEW	PARTS NO.	CLASS	QTY	DESCRIPTION	
	CA1-9007-000	D	1	RETAINER	PCリティナー
	CA1-9044-000		2	SCREW	
	CA1-9094-000	E	1	SHAFT, PALM WING	バームウイング軸
	CA1-9097-000	D	1	LUG, NECKSTRAP (RIGHT)	耳環(右)
	CA1-9159-000	D	1	PAD, FLEX. CONNECTION	フレキコネクトゴム
	CA1-9160-000	E	1	BASE, FLEX. CONNECTION	フレキコネクト押え
	CA1-9313-000	E	1	FRAME, LCD	LCD窓
	CA1-9404-000		2	SCREW	
	CA1-9410-000		1	SCREW	
	CA1-9411-000		2	SCREW	
	CB1-4280-000	E	1	CASE, LCD	LCDケース
	CB1-4281-000	E	1	BASE, LCD	LCD地板
*	CB1-7109-000	C	1	WING, PALM	バームウィング
*	CB1-7111-000	C	1	HOLDER, SWITCH	隠れSWホルダー
	CF1-2152-000	D	1	TERMINAL, PC	PCターミナル
	CG1-3023-000	D	1	SUPERIMPOSE ASS'Y	SIユニット
	CG1-3030-090	D	1	CHARGE UNIT	チャージユニット
	CG1-3057-000	D	1	MAINDIAL UNIT	メインダイヤルユニット
*	CG1-3595-000	D	1	PCB ASS'Y, SUB-C	サブ基板ユニットC
*	CH1-1352-000	E	1	MSFLX	深度確認SWフレキ
	CH2-5070-000	D	1	SWITCH, CF	隠れスイッチ
	CH2-6051-000	D	1	CONNECTOR, ELASTIC	コネクター
	CH5-0041-000	D	1	ELECTRO LUMINESCENCE	EL
	CH5-0120-000	D	1	LCD, EXTERNAL	外部LCD
	CS2-6931-000	E	1	SPRING, COIL	バームウイングバネ
	X99-0630-000		1	SCREW	
	XA1-7170-307		1	SCREW	
	XA4-4200-457		2	SCREW	
	XA4-6170-409		2	SCREW	
	XA4-9140-259		1	SCREW	
	XA4-9170-457		2	SCREW	
	XA4-9170-459		1	SCREW	
	XA4-9170-709		1	SCREW	
	XA4-9200-557		1	SCREW	
	XA4-9200-609		1	SCREW	

CANON EOS - D2000 C
CANON EOS - D6000 C

C12-8372
C12-8373



PARTS LIST

REF.NO. C12-8372

REF.NO. C12-8373


NEW	PARTS NO.	CLASS	QTY	DESCRIPTION	
	CA1-7531-000		2	SCREW	
	CA1-7752-000	E	2	WASHER, WAVE	測光ワッシャー
	CB1-2689-000		2	SCREW	
*	CG1-3483-000	C	1	FPC ASS'Y, MAIN	メインフレキユニット
*	CG1-3492-000	C	1	EYEPiece ADJUSTMENT UNIT	視度調ユニット
*	CG1-3496-000	C	1	FPC ASS'Y, D-CD	D-CD-モジュール
	X91-2036-080		2	SCREW	
	X99-0481-000		2	SCREW	
	X99-0689-000		2	SCREW	
	XA4-9200-607		1	SCREW	
	XA4-9200-709		1	SCREW	

CANON EOS - D2000 C


CANON EOS - D6000 C

C12-8372


C12-8373



CA1-5077-000
CA1-9078-000 detail

	A	SIZE
	0.03 mm	(003)
	0.05 mm	(005)
	0.10 mm	(010)
	0.20 mm	(020)
	0.30 mm	(030)
	0.40 mm	(040)
	0.60 mm	(060)

CA1-9079-000 detail

	A	SIZE
	0.05 mm	(005)
	0.10 mm	(010)
	0.20 mm	(020)
	0.30 mm	(030)
	0.40 mm	(040)
	0.60 mm	(060)

PARTS LIST

REF.NO. C12-8372


REF.NO. C12-8373

NEW	PARTS NO.	CLASS	QTY	DESCRIPTION	
	CA1-5077-000(XXX)	E	2	WASHER, FINDER FOCUSING	ファインダーワッシャー
	CA1-9078-000(XXX)	E	1	SHIM, FINDER FOCUSING	ピント調整板
	CA1-9079-000(XXX)	E	2	SHIM, PARALLAX ADJUSTING	視野パラ調板
	CA1-9240-000	E	1	CURTAIN, LIGHT SHIELD	ミラ-BOX遮光幕
	CA1-9419-000		3	SCREW	
	CA1-9420-000		4	SCREW	
	CB1-4218-000		3	SCREW	
	CG1-3038-000	D	1	AF UNIT	AFユニット
*	CG1-3529-000	D	1	MOTOR BASE UNIT	モーターベースユニット
	XA4-6170-307		2	SCREW	

CANON EOS - D2000 C
CANON EOS - D6000 C

C12-8372

C12-8373



PARTS LIST

Pg8

REF.NO. C12-8372


REF.NO. C12-8373

NEW	PARTS NO.	CLASS	QTY	DESCRIPTION	
*	CB1-7430-000	D	1	SPRING	ペンタ押えバネ (左)
*	CG1-3491-000	D	1	PENTAPRISM UNIT (D-2000)	ペンタユニット(D-2000)
	CS2-6946-000	E	1	SPRING	ペンタ押えバネ (右)
	CY1-1694-000	D	1	LCD UNIT (HORIZONTAL)	HLCユニット
*	CY3-1006-000	D	1	LCD UNIT (VERTICAL)	VLCユニット
	X91-1737-120		2	SCREW	
	YN2-9217-000	D	1	MASK, AF FRAME	AFフレーム板
	YN2-9223-000	D	1	SCREEN, FOCUSING	ビント板
*	CG1-3530-000	D	1	PENTAPRISM UNIT (D6000)	ペンタユニット(D6000)

CANON EOS - D2000 C
CANON EOS - D6000 C

C12-8372

C12-8373



PARTS LIST

REF.NO. C12-8372

REF.NO. C12-8373


NEW	PARTS NO.	CLASS	QTY	DESCRIPTION	
	CA1-7777-000	D	1	MOUNT, BODY	マウント
	CA1-9221-000	E	1	COLLAR, SUB MIRROR	サブミラーカラー
	CA1-9245-000	D	1	LEVER, SENSOR	検知レバー
	CB1-4227-000	D	1	SWITCH, MIRROR UP	ミラースイッチ
	CB1-4238-000	D	2	CUSHION, MIRROR	ミラークッション
	CB1-4269-000		2	SCREW	
	CB1-4292-000		2	SCREW	
*	CB1-7149-000	D	1	PLATE, LIGHT SHIELD	前板遮光板
	CF1-2987-000	D	1	SWITCH, LENS	レンズスイッチ
*	CF1-3458-000	D	1	FRONT PANEL ASS'Y	前板ユニット
	CG1-3040-000	D	1	MIRROR MECHANISM UNIT	ミラーQRユニット
	CG1-3110-000	D	1	MOUNT CONTACT ASS'Y	接点座ユニット
*	CG1-3490-000	D	1	MIRROR UNIT	ミラーユニット
	CS2-5020-000	E	1	SPRING, COIL	ロックピンバネ
	CS2-6390-000(009)	E	1	SPRING	メインミラー戻しバネ
	CS2-6391-000(020)	E	1	SPRING	サブミラー戻しバネ
	CS2-7205-000	E	1	SPRING	マウントバネ
	CY1-1280-000	D	1	MOUNT, BODY	マウント (サービス専用)
	CY1-1339-000	E	1	LOCK PIN UNIT	ロックピンユニット
	X99-0633-000		2	SCREW	
	X99-0635-000		4	SCREW	
	XA1-1170-259		2	SCREW	
	XA1-7170-259		1	SCREW	
	XA1-7170-309		1	SCREW	
	XA4-8170-257		1	SCREW	
	XA4-9170-307		1	SCREW	
	XD1-1102-120	E	N	WASHER	
	XD1-1102-121	E	N	WASHER	

CANON EOS - D2000 C

CANON EOS - D6000 C

C12-8372

C12-8373



PARTS LIST

Pg10

REF.NO. C12-8372

REF.NO. C12-8373


NEW	PARTS NO.	CLASS	QTY	DESCRIPTION	
	CA1-9046-000	E	1	PLATE, LIGHT SHIELD	アパーチャ遮光板
	CA1-9096-000	D	1	LUG, NECKSTRAP (LEFT)	耳環 (左)
	CA1-9104-000	E	1	PANEL, BLIND	スイッチ受け
	CA1-9133-000	E	1	SHEET, DUST	シャッター防塵カバー
	CA1-9423-000		2	SCREW	
	CA1-9427-000		2	SCREW	
*	CB1-7141-000	D	1	BODY	本体
	CG1-3027-000	D	1	SIGNAL UNIT	信号ユニット
*	CG1-3494-000	C	1	PCB ASS'Y, MOTOR	モーター基板ユニット
*	CG1-3497-000	C	1	FPC ASS'Y, CF SWITCH	隠れSWフレキユニット
*	CG1-3528-000	C	1	FPC ASS'Y, D-SDC	D-SDCフレキユニット
	CH3-0109-000	D	1	DC/DC CONVERTER	DC/DCコンバータ
	XA4-4200-457		2	SCREW	
	XA4-6200-457		3	SCREW	
	XA4-9170-359		3	SCREW	
	XA4-9200-557		1	SCREW	
	XA4-9200-609		1	SCREW	

CANON EOS - D2000 C

CANON EOS - D6000 C

C12-8372

C12-8373



PARTS LIST

Pg11

REF.NO. C12-8372


REF.NO. C12-8373

NEW	PARTS NO.	CLASS	QTY	DESCRIPTION	
	CG1-3034-070	C	1	SHUTTERUNIT	シャッターユニット
	CY2-5047-000		2	SCREW	
	CY2-5064-000	C	2	SHUTTER CURTAIN ASS'Y	シャッター幕
	CY2-5065-000	E	1	SPRING	後戻しバネ
	CY2-5066-000	E	1	SPRING	先アームバネ

CANON EOS - D2000 C
CANON EOS - D6000 C

C12-8372

C12-8373



PARTS LIST

REF.NO. C12-8372

REF.NO. C12-8373


NEW	PARTS NO.	CLASS	QTY	DESCRIPTION	
	CA4-5118-000	C	1	GRIP, RUBBER	グリップゴム
	CA4-5446-000	E	1	TAPE, DOUBLE-SIDED	両面テープ
	CB1-1934-000		2	SCREW	
	CB1-2590-000		4	SCREW	
	CB1-3476-000	D	1	BUTTON, RELEASE	縦リリースボタン
*	CB1-7119-000	D	1	TAPE, DOUBLE-SIDED	両面テープ
*	CG1-3484-000	C	1	CASE ASS'Y, FRONT	前ケースユニット
*	CG1-3532-000	D	1	PCB ASS'Y, WB	WB基板ユニット
	CH9-0233-000	D	1	SWITCH, RELEASE	リリーススイッチ
	CS2-5656-000	E	1	SPRING, COIL	リリースボタンバネ
*	CY3-1005-000	D	1	DRIVE UNIT	ドライブユニット
*	CY3-1007-000	C	1	CASE, FRONT	前ケース
*	CY3-1008-000	D	1	SWITCH BASE UNIT	縦リリース切換えスイッチ
	XA1-7170-357		1	SCREW	
	XA4-8170-407		3	SCREW	
	XA4-9170-507		3	SCREW	
	XA4-9170-557		3	SCREW	
	XD2-1100-132	E	1	RING, E	Eリング
*	CB1-7756-000	D	1	JACK, REMOTE-CONTROL	リモコンジャック

CANON EOS - D2000 C

CANON EOS - D6000 C

C12-8372

C12-8373



PARTS LIST

REF.NO. C12-8372

REF.NO. C12-8373

NEW	PARTS NO.	CLASS	QTY	DESCRIPTION	
	CA1-4177-000(001)	E	1	RING,C	モールドトメワ
	CA1-7284-000	D	1	SWITCH, PUSH	プッシュスイッチ
	CA4-5449-000	D	1	BUTTON, MD-AE LOCK	MD-AEロックボタン
	CB1-1924-000	D	1	CONTACT, REAR DIAL	サブダイヤル接片
	CB1-1926-000	E	2	DETENT, DIAL	スイッチクリック
	CB1-1927-000	D	2	CONTACT, REAR SWITCH	リアスイッチ接片
	CB1-1934-000		5	SCREW	
	CB1-2678-000		2	SCREW	
*	CB1-7075-000	C	1	CASE, REAR	後ケース
*	CB1-7077-000	C	1	GRIP, REAR CASE	後ケースグリップ
*	CB1-7091-000	C	1	DIAL, REAR	サブダイヤル
*	CB1-7092-000	D	1	LEVER, DIAL LOCK SWITCH	ダイヤルロックSWレバー
*	CB1-7094-000	C	1	WINDOW, REAR LCD	後LCD窓
*	CB1-7095-000	D	1	LEVER, MAIN SWITCH	メインSWレバー
*	CB1-7099-000	D	3	BUTTON, SELECT (BLACK)	セレクトSWボタン (黒)
*	CB1-7101-000	D	1	BUTTON, SELECT (WHITE)	セレクトSWボタン (白)
*	CB1-7115-000	D	2	SPACER,	スイッチスペーサー
*	CG1-3487-000	C	1	CASE ASS'Y, REAR	後ケースユニット
*	CH1-6748-000	D	2	PCB, REAR SWITCH	リアスイッチ基板
*	CH1-6750-000	D	1	PCB, EXTENSION-D	中継基板D
*	CH2-5186-000	D	1	SWITCH, SELECT	セレクトスイッチ
	CS2-5261-000	E	1	SPRING, COIL	MD-AEロックボタンバネ
	CS2-5594-000	E	1	SPRING, COIL	クリックバネ
	X99-0583-000		1	SCREW	
	XA4-9170-407		2	SCREW	
	XA4-9170-459		3	SCREW	
*	XD1-1103-615		2	WASHER	
	XG8-1100-581	E	1	BALL, STEEL	クリックボール


CANON EOS - D2000 C
CANON EOS - D6000 C

C12-8372


C12-8373

Accessories


CY2-1005 AC Adapter




CY2-1004 Battery Charger Kit



CY2-1007 Car Battery Adapter



CY2-1008 Power Cord (UA)




CY2-1009 Power Cord (BF)



CY2-1010 Power Cord (EU)



CY2-1011 Power Cord (3B)



CY2-1012 Power Cord (S)



CANON EOS - D2000 C

CANON EOS - D6000 C


C12-8372

C12-8373

Base Body Unit

CY3-1084 (D2000)

CY3-1133 (D6000) 新規設定



PARTS LIST

REF.NO. C12-8372

REF.NO. C12-8373

NEW	PARTS NO.	CLASS	QTY	DESCRIPTION	
*	CY2-1004-000	C	1	BATTERY CHARGER KIT	バッテリーチャージャーキット
*	CY2-1005-000	C	1	AC ADAPTER PACK	ACアダプターパック
*	CY2-1007-000	C	1	CAR BATTERY ADAPTER	カーバッテリーアダプター
*	CY3-1084-000	C	1	BODY UNIT, EOS D (M15+)	D2000ベースボディユニット
*	CY2-1008-000	D	1	POWER CORD, UA	電源ケーブル (UA)
*	CY2-1009-000	D	1	POWER CORD, BF	電源ケーブル (BF)
*	CY2-1010-000	D	1	POWER CORD, EU	電源ケーブル (EU)
*	CY2-1011-000	D	1	POWER CORD, 3B	電源ケーブル (3B)
*	CY2-1012-000	D	1	POWER CORD, S	電源ケーブル (S)
*	CY3-1133-000	D	1	BODY UNIT, EOS D (M16)	D6000ベースボディユニット

ELECTRIC PARTS LIST

REF.NO. C12-8372

REF.NO. C12-8373

NEW	SYMBOL	PARTS NO.	DESCRIPTION	REMARK	PAGE
	FUSE	WD8-5050-000(200)	FUSE	JAA-5002-501	
	FBPC1, 2	WE8-5148-000	FILTER, NOISE	FSOH050RN01	
*		CF1-3463-000	LEAD WIRE ASS'Y, P5		
*		CF1-3464-000	LEAD WIRE ASS'Y, P6		
*		CF1-3482-000	LEAD WIRE ASS'Y, C1(R)		
		CF1-3483-000	LEAD WIRE ASS'Y, C2(R)		
*		CF1-3484-000	LEAD WIRE ASS'Y, C3(R)		
*		CF1-3485-000	LEAD WIRE ASS'Y, C3(P)		
*		CF1-3486-000	LEAD WIRE ASS'Y, P8		
*		CF1-3487-000	LEAD WIRE ASS'Y, C1(P)		
		CF1-3488-000	LEAD WIRE ASS'Y, C2(P)		
*		CF1-3489-000	LEAD WIRE ASS'Y, P7		
*		CF1-3491-000	LEAD WIRE ASS'Y, P4		
		CH2-2777-000	TWIN LEADS WIRE		
		CH2-2796-000	SHIELDED LEADS WIRE		
		CH2-4173-000	TWIN LEADS WIRE		
		CH2-4174-000	TWIN LEADS WIRE		
		CH2-4176-000	SHIELDED LEADS WIRE		
		Y11-3701-000	LEAD WIRE	WHITE	
		Y11-3702-000	LEAD WIRE	BLACK	
		Y11-3706-000	LEAD WIRE	ORANGE	
		Y11-3707-000	LEAD WIRE	YELLOW	
		Y11-3709-000	LEAD WIRE	GREEN	
		Y11-3711-000	LEAD WIRE	BLUE	
		Y11-3713-000	LEAD WIRE	BROWN	
		Y11-3714-000	LEAD WIRE	GRAY	
		Y11-3901-000	LEAD WIRE	WHITE	
		Y11-3902-000	LEAD WIRE	BLACK	
		Y11-3903-000	LEAD WIRE	RED	
		Y11-3904-000	LEAD WIRE	PINK	
		Y11-3906-000	LEAD WIRE	ORANGE	
		Y11-3907-000	LEAD WIRE	YELLOW	
		Y11-3909-000	LEAD WIRE	GREEN	
		Y11-3911-000	LEAD WIRE	BLUE	
		Y11-3912-000	LEAD WIRE	PURPLE	
		Y11-3913-000	LEAD WIRE	BROWN	
		Y11-3914-000	LEAD WIRE	GRAY	
		Y11-4402-000	LEAD WIRE	BLACK	
		Y11-4403-000	LEAD WIRE	RED	
		Y11-4411-000	LEAD WIRE	BLUE	
		Y11-5002-000	LEAD WIRE	BLACK	
		Y11-5003-000	LEAD WIRE	RED	
		Y11-5014-000	LEAD WIRE	GRAY	

INDEX OF PARTS LIST

REF.NO. C12-8372

REF.NO. C12-8373

NEW	PARTS NO.	PAGE	NEW	PARTS NO.	PAGE
	CA1-2474-000	3		CB1-2678-000	13
	CA1-4177-000(001)	13		CB1-2689-000	6
	CA1-5077-000(XXX)	7		CB1-3476-000	12
	CA1-7284-000	13		CB1-4209-000	4
	CA1-7531-000	6		CB1-4210-000	4
	CA1-7752-000	6		CB1-4211-000	4
	CA1-7777-000	9		CB1-4218-000	7
	CA1-9007-000	5		CB1-4227-000	9
	CA1-9044-000	5		CB1-4238-000	9
	CA1-9046-000	10		CB1-4254-000	4
	CA1-9078-000(XXX)	7		CB1-4255-000	4
	CA1-9079-000(XXX)	7		CB1-4269-000	9
	CA1-9094-000	5		CB1-4280-000	5
	CA1-9096-000	10		CB1-4281-000	5
	CA1-9097-000	5		CB1-4292-000	9
	CA1-9104-000	10		CB1-4609-000	4
	CA1-9127-000	4	*	CB1-7073-000	3
	CA1-9133-000	10	*	CB1-7075-000	13
	CA1-9159-000	5	*	CB1-7077-000	13
	CA1-9160-000	5	*	CB1-7078-000	2
	CA1-9171-000	4	*	CB1-7081-000	3
	CA1-9221-000	9	*	CB1-7086-000	2
	CA1-9240-000	7	*	CB1-7088-000	3
	CA1-9245-000	9	*	CB1-7091-000	13
	CA1-9313-000	5	*	CB1-7092-000	13
	CA1-9402-000	4	*	CB1-7094-000	13
	CA1-9404-000	5	*	CB1-7095-000	13
	CA1-9405-000	4	*	CB1-7098-000	3
	CA1-9406-000	4	*	CB1-7099-000	13
	CA1-9410-000	5	*	CB1-7101-000	13
	CA1-9411-000	5	*	CB1-7106-000	1
	CA1-9412-000	4	*	CB1-7109-000	5
	CA1-9413-000	4	*	CB1-7111-000	5
	CA1-9419-000	7	*	CB1-7112-000	1
	CA1-9420-000	7	*	CB1-7113-000	1
	CA1-9423-000	10	*	CB1-7115-000	13
	CA1-9427-000	10	*	CB1-7116-000	1, 2
	CA4-5118-000	12	*	CB1-7117-000	3
	CA4-5446-000	12	*	CB1-7118-000	3
	CA4-5449-000	13	*	CB1-7119-000	12
	CB1-1924-000	13	*	CB1-7125-000	4
	CB1-1926-000	13	*	CB1-7126-000	4
	CB1-1927-000	13	*	CB1-7141-000	10
	CB1-1934-000	12,13	*	CB1-7142-000	4
	CB1-2590-000	12	*	CB1-7149-000	9

INDEX OF PARTS LIST

REF.NO. C12-8372

REF.NO. C12-8373

NEW	PARTS NO.	PAGE	NEW	PARTS NO.	PAGE
*	CB1-7430-000	8	*	CH1-1352-000	5
*	CB1-7431-000	3	*	CH1-6748-000	13
*	CB1-7470-000	1	*	CH1-6750-000	13
*	CB1-7756-000	12		CH2-2777-000	
*	CB1-7757-000	3		CH2-2796-000	
	CF1-2152-000	5		CH2-4173-000	
	CF1-2987-000	9		CH2-4174-000	
*	CF1-3458-000	9		CH2-4176-000	
*	CF1-3461-000	4		CH2-5066-000	4
*	CF1-3463-000			CH2-5067-000	4
*	CF1-3464-000			CH2-5068-000	4
*	CF1-3482-000			CH2-5069-000	4
*	CF1-3483-000			CH2-5070-000	5
*	CF1-3484-000		*	CH2-5186-000	13
*	CF1-3485-000			CH2-6051-000	5
*	CF1-3486-000			CH3-0109-000	10
*	CF1-3487-000			CH5-0041-000	5
*	CF1-3488-000			CH5-0120-000	5
*	CF1-3489-000			CH9-0233-000	12
*	CF1-3491-000			CS2-5020-000	9
	CG1-3023-000	5		CS2-5261-000	13
	CG1-3027-000	10		CS2-5594-000	13
	CG1-3030-090	5		CS2-5656-000	12
	CG1-3034-070	11		CS2-6390-000(009)	9
	CG1-3038-000	7		CS2-6391-000(020)	9
	CG1-3040-000	9		CS2-6931-000	5
	CG1-3056-000	4		CS2-6946-000	8
	CG1-3057-000	5		CS2-7205-000	9
	CG1-3110-000	9		CY1-1280-000	9
*	CG1-3483-000	6		CY1-1339-000	9
*	CG1-3484-000	12		CY1-1694-000	8
*	CG1-3486-000	1	*	CY2-0997-000	2
*	CG1-3487-000	13	*	CY2-0998-000	2
*	CG1-3488-000	1	*	CY2-0999-000	3
*	CG1-3490-000	9	*	CY2-1000-000	2
*	CG1-3491-000	8	*	CY2-1001-000	2
*	CG1-3492-000	6	*	CY2-1002-000	2
*	CG1-3494-000	10	*	CY2-1003-000	2
*	CG1-3496-000	6	*	CY2-1004-000	14
*	CG1-3497-000	10	*	CY2-1005-000	14
*	CG1-3528-000	10	*	CY2-1006-000	14
*	CG1-3529-000	7	*	CY2-1007-000	14
*	CG1-3530-000	8	*	CY2-1008-000	14
*	CG1-3532-000	12	*	CY2-1009-000	14
*	CG1-3595-000	5	*	CY2-1010-000	14

INDEX OF PARTS LIST

REF.NO. C12-8372

REF.NO. C12-8373

NEW	PARTS NO.	PAGE	NEW	PARTS NO.	PAGE
*	CY2-1011-000	14		XA4-9170-459	3, 5, 13
*	CY2-1012-000	14		XA4-9170-507	12
*	CY2-1013-000	2		XA4-9170-557	12
*	CY2-1014-000	2		XA4-9170-709	5
*	CY2-1015-000	3		XA4-9200-557	5, 10
	CY2-5047-000	11		XA4-9200-607	6
	CY2-5064-000	11		XA4-9200-609	5, 10
	CY2-5065-000	11		XA4-9200-709	6
	CY2-5066-000	11		XD1-1102-120	9
*	CY3-1004-000	4		XD1-1102-121	9
*	CY3-1005-000	12	*	XD1-1103-615	13
*	CY3-1006-000	8		XD2-1100-132	12
*	CY3-1007-000	12		XG8-1100-581	13
*	CY3-1008-000	12		Y11-3701-000	
*	CY3-1084-000	15		Y11-3702-000	
*	CY3-1133-000	15		Y11-3706-000	
	WD8-5050-000(200)			Y11-3707-000	
	WE8-5148-000			Y11-3709-000	
	X91-1737-120	8		Y11-3711-000	
	X91-2036-080	6		Y11-3713-000	
	X99-0481-000	6		Y11-3714-000	
	X99-0583-000	13		Y11-3901-000	
	X99-0630-000	5		Y11-3902-000	
	X99-0633-000	9		Y11-3903-000	
	X99-0635-000	9		Y11-3904-000	
	X99-0689-000	6		Y11-3906-000	
	XA1-1170-259	9		Y11-3907-000	
	XA1-7140-287	2		Y11-3909-000	
	XA1-7170-259	9		Y11-3911-000	
	XA1-7170-307	1,2,5		Y11-3912-000	
	XA1-7170-309	9		Y11-3913-000	
	XA1-7170-357	4, 12		Y11-3914-000	
	XA1-7200-307	2		Y11-4402-000	
*	XA4-3200-407	2		Y11-4403-000	
	XA4-4200-457	5, 10		Y11-4411-000	
	XA4-6170-307	7		Y11-5002-000	
	XA4-6170-409	5		Y11-5003-000	
	XA4-6200-457	10		Y11-5014-000	
	XA4-8170-257	9		YN2-9217-000	8
	XA4-8170-407	12		YN2-9223-000	8
	XA4-9140-259	5			
	XA4-9170-307	9			
	XA4-9170-359	10			
	XA4-9170-407	13			
	XA4-9170-457	3, 5			